

## **Mini récepteur radio RR4.0400**

### **1 ) Mémorisation d'un émetteur :**

1. Appuyez sur le bouton de réglage du boîtier : Le moteur vibre
2. Appuyez 1x sur les touches « Montée » et « Descente » .
3. Appuyez 1x sur la touche « Arrêt » : Le moteur vibre.

L'émetteur est maintenant mémorisé.

### **2 ) Ajout d'un émetteur :**

1. Appuyez 1x sur les touches « Montée » et « Descente » de l'émetteur déjà mémorisé.
2. Appuyez 8x sur la touche « Arrêt » : Le moteur vibre.
3. Appuyez 1x sur les touches « Montée » et « Descente » du nouvel émetteur.
4. Appuyez 1x sur le bouton « Arrêt » : le moteur vibre